


Сборка



- На торцы деталей 1,2 согласно схемы сборки установить подпятники Ф №1(рис 1)
- На посадочные места дет.1,2 установить монтажные планки Ф.№5(рис.2)
- На посадочные места дверей дет.11 установить петли Ф №6 (рис3.) с помощью саморезов Ф №9.
- С помощью шурупной стяжки (конфирматов) соединить дет.1,2,3,4,5,6.
- Установить сборку строго вертикально!
- Гвоздями прибить задние стенки дет. с деталями 1,2,3,4,5,6.
- В посадочные места дет.1,2,5,6 установить полкодержатели Ф №16(рис.2).
- Навесить дверь дет.11 и промзвести регулировку с помощью регулировочных винтов на петях.




Рис.2






Рис.4



роликовые направляющие крепить к перегородкам



роликовые направляющие крепить к ящикам

Рекомендации по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой не ниже +10°C и влажностью 65% +/-15 %.
- Изделие не рекомендуется устанавливать вблизи сырых стен или источников тепла (печей, батарей или других отопительных приборов). Не проливать жидкости на поверхности изделия!
- Соединения с помощью винтов, шурупов, и стяжек необходимо периодически проверять и производить их затяжку.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специальными салфетками. Для сохранения внешнего вида мебели рекомендуется производить обработку поверхностей специальными составами, предназначенными для ухода за мебелью, в соответствии с инструкцией по их применению. Выполнение данных условий позволит в течении длительного времени сохранить эстетические и эксплуатационные качества наших изделий.

Сборка ящиков. (рис.4)

- В посадочные места фасадов- передних стенок ящиков дет.12 вкрутить шток эксцентрика Ф №14.

- С помощью шурупных стяжек (конфирматов) соединить детали 13,14,15. ЗШтоки эксцентрика передних стенок ящика завести в отверстия деталей 13,14 и засунуть в помощь эксцентрика Ф №13

- Установить ручки, помощью винтов Ф №15.

- Дно ящика дет №16 забросить в паз деталей 12. Полученную сборку положить на деталь 13,14. Дно ящика дет.16 на верху.

- Направляющие ролики положить на дет.16 (край упирается в переднюю стенку ящика дет.12) колесико как показано на схеме) закрепить саморезами

- Ф №9


- Деталь 16- дно прибить к детали 15 гвоздями .

Гарантии изготовителя:

- Приобретая изделия мебели, убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Компания несет ответственность за соответствие товара предъявленным требованиям, при условии соблюдения правил транспортировки и хранения.
- Установка мебели производится специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.
- Претензии от покупателей принимаются магазинами продавшими товар в течении 24 месяцев со дня продажи, с обязательным представлением товарного чека и упаковочного талона.


Благодарим Вас за покупку и выражаем уверенность, что при соблюдении правил сборки и условий эксплуатации мебель будет надежно служить Вам в течение длительного времени.

Таблица фурнитуры.

№1 ПОДАРНИК		№2 Заглушка		№3 Шурупная (конформат)		№4 Ключ		№5 Монтажная планка		№6 Плита накладная	
№7 Ручка		№8 Гвозди 2x20		№9 Саморез 3,5x16		№10 Винт 4x24		№11 Роликовые направляющие		№12 Эбровинг 6x11	
№13 Экцентрик		№14 Шток эксцентрика		№15 Винт 4x10		№16 Полкодержатель		№17 Шайба Ø5 (для фасадов толщиной 21мм)		№18 16 шт.	
24 шт.	6 шт.	74 шт.	48 шт.	8 шт.	4 шт.	8 шт.	4 шт.	2 шт.			

000 "Ют Сервис"
тел(812-336-89-90)

Комод 707



Уважаемый покупатель.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждения мебель поставляется в разобранном виде.

В целях повышения надежности и долговечности изделия, улучшения их качества, повышения эстетичности комплектации, производитель оставляет за собой право совершение изменения конструкции изделий, замены крепежной фурнитуры без внесения изменений в настоящую инструкцию.

Прежде чем приступить к сборке, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Правила сборки.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, во избежании повреждения краев и загрязнения мебели.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей.

Крепление деталей должно быть прочным, без допусков на качание.

Подготовка к сборке.

1. Проверьте комплектность каждого пакета.

2. Проверьте наличие фурнитуры и метизов.

3. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.